

使用説明

IPEVO Skype 隨身會議機



www.ipevo.com.tw

1. 歡迎使用TR-10

目錄

- 1-1 何謂TR-10
- 1-2 TR-10的使用時機
- 1-3 產品規格及系統需求

2. 產品按鍵及功能説明

- 2-1 產品按鍵説明
- 2-2 功能説明

3. 軟硬體快速安裝説明

4. 如何使用TR-10

- 4-1 呼叫Skype
- 4-2 撥打電話
- 4-3 接電話
- 4-4 切換免持聽筒/話機模式
- 4-5 使用錄音功能
- 4-6 調整TR-10音量
- 4-7 在通話中將麥克風靜音

5. 如何使用IPEVO Control Center

- 5-1 呼叫「IPEVO Control Center」程式 5-2 音訊設定
- 5-3 改變程式介面語言

6. freeREC使用説明

- 6-1 開啟freeREC
- 6-2 調整一般錄音設定
- 6-3 調整錄音裝置
- 6-4 麥克風測試與音量控制
- 6-5 個人化設定-改變程式語言與更換面板

7. FAQ常見問題

7-1 如果不小心選擇了「請勿開放此程式使用Skype」,該如何變更設定?

- 7-2 使用TR-10通話,但對方聽不到我的聲音
- 7-3 電腦已接上TR-10,但Skype的聲音還是從電腦喇叭出來,沒從TR-10出來?
- 7-4 電腦接上TR-10後,其他軟體或遊戲的音效無法正常從喇叭發音?
- 7-5 接上TR-10後,電腦仍找不到此裝置?

8. 產品保固與聯絡資訊

1. 歡迎使用TR-10

1. 歡迎使用TR-10

1-1 何謂TR-10?

TR-10是一支專為Skype打造的隨身會議機,以時尚的造型設計、貼心的免持聽筒與話機切換功能、 無雜訊寬音場的清晰通話品質,讓您清楚地辨識每一個聲音細節。TR-10內建高階智慧型DSP晶片, 具備雙向迴音消除及全雙工通話的超水準演出,讓通話雙方可同步收發話,語音順暢不間斷。搭配 專屬錄音鍵及獨家錄音軟體,讓你輕鬆製作錄音檔,無論在Skype通話中進行通話錄音或製作個人 Podcast,TR-10都是您最佳選擇。

1-2 TR-10的使用時機

• 個人免持長時間暢談的良伴

當TR-10切換至免持聽筒模式時,同時兼具麥克風和喇叭裝置,可立可臥,特別適合走動式對談環境,行動完全不受拘束。

- 通話習慣不改變,使用更簡易 當TR-10切換至話機模式時,只要接上電腦連上網路,無論與朋友敍舊或和情人情話綿綿,就像一 般傳統電話一樣方便簡單。
- 專屬即按即錄的雙向錄音工具
 TR-10附有專屬錄音鍵,不論你要錄製具有個人特色的Podcast節目,或錄製會議記錄、語音筆記等,即按即錄,長短不受限。

• 隨身行動商務會談的溝通利器

TR-10內建高階DSP全雙工迴音處理晶片引擎,具備商用等級會議機之通話品質,而且輕便好攜帶,適合搭配筆記型電腦,隨時召開多人網路電話會議。

1-3 產品規格及系統需求

產品規格

- 支援PChome-Skype軟體操作使用
- USB 2.0隨插即用(需安裝驅動程式)
- •檔案錄音格式:WAV及MP3格式
- 尺寸:151 x 43 x 37 mm (Lx Wx H)
- 重量:140g

系統需求

- Windows XP與Vista 32位元作業系統(或Mac OS X 10.4~10.6)
- 400MHz以上CPU、128MB RAM、50MB硬碟空間
- 寬頻上網環境(ADSL或Cable Modem)
- USB介面
- CD-ROM

2.產品按鍵及功能説明

2-1 產品按鍵及燈號説明





2-2 功能説明

按鍵定義

- 切換開關: 話機及免持聽筒雙向切換
- Skype呼叫鍵:可呼叫Skype軟體,並能直接切換Skype軟體介面上的聯絡人、撥號、通話記錄等 分頁
- 接聽/撥出/保留鍵:具三種功能,一是接聽來電,二是撥打電話,如要接聽插撥,可按此鍵保留 通話。
- 掛斷鍵:具兩種功能,一是結束通話,二是拒接來電
- 音量調整鍵: 可調整喇叭音量大小及聽筒音量, +為音量加大, -為音量減小
- •靜音鍵:通話中關掉mic的音量
- 錄音鍵/暫停鍵:按一次為啟動錄音程式,並開始進行錄音,按第二次即為暫停,若在暫停狀態下 想恢復錄音,再按一次即可。
- 停止錄音鍵: 結束錄音並存檔

顯示定義

- 狀態顯示燈:TR-10按鍵下方有一橫條LED,依其閃爍方式顯示不同意義,説明如下:
 A.來電:綠燈持續快速閃動
 B.撥出:綠燈持續慢速閃動
 - C.通話:綠燈恆亮
 - D.靜音:綠燈轉為紅燈,持續閃動
- 電源顯示燈:Skype功能鍵上方有一LED燈號,插上USB埠保持綠燈
- 錄音狀態燈:錄音鍵旁有一LED燈號,啟動錄音後保持紅燈,錄音暫停時紅燈慢速閃動,結束錄音 後紅燈即熄滅
- 切換開關燈: 當擴音狀態由免持聽筒改為話機模式, 綠燈恆亮

3. 軟硬體快速安裝説明

3. 軟硬體快速安裝説明

置入隨機光碟片

將產品內附的程式光碟片放入光碟機中,開始自動執行後,會出現以下畫面:



(如果光碟未自動執行,請手動執行光碟根目錄內IPEVO.exe檔案)

安裝PChome-Skype主程式(若已安裝Skype,請略過此步驟)

您可從下圖畫面中點選「連結PChome-Skype」以下載最新版本PChome-Skype,或手動連至http:// skype.pchome.com.tw網站下載;若您尚未安裝PChome-Skype軟體,請先行下載PChome-Skype主程 式,進入安裝頁面後,依照Skype安裝程式指示,即可一步步完成安裝過程。



安裝TR-10驅動程式與錄音程式

Step 1.

PChome-Skype軟體安裝完成後,接下來依照螢幕所顯示的步驟,逐步安裝TR-10驅動程式。安裝TR-10驅動程式時,也會同時自動安裝TR-10錄音軟體和IPEVO Control Center。



3. 軟硬體快速安裝説明

Step 2. 永久開放TR-10使用Skype

軟硬體皆安裝完成之後,電腦桌面會跳出一個Skype視窗,詢問您是否允許TR-10操控Skype軟體,這時請選擇「永久開放此程式使用Skype」,按下「確認」鍵,即可。

step 1	step 2
7 CM 0	😒 PChome-Skype (TM) - elsie_solo 🛛 🔲 🔀
IPEVO Control Center.exe	檔案 帳戶(Z) 通話(Y) 聊天室(W) 檢親(Y) 功能(X) 説明(U)
要使用 Skype 時	○ ▼ IPEVO ▶ 1 圖未處理事項
點這兒決定是否接受/拒絕。	二 1 外掛軟體授權 IPEVO Control Center.exe
	⑤ 刺詠 € 9.52 Skype 點數 國家應用 陽 購買耳麥與電話 前往商城
sten 3	🕺 SkypeFind 🕒 通話記錄
Step 5	📓 副総人 🔄 投設 🧰 5頭道
○ 管理 API 存取控制	💽 新增 🔏 搜尋 🎪 多方通話
Skype無法擁護這個程式,因此有潛在的安全團驗。	O ipevo の 要比科技 Jason Alice AlisonChenのIPEVO る Augustus Darth Vader is coming Christina
名字: IPEVO Control Center.eve 出版節: IPEVO	Selse @ IPEVO
●法力開始計算式研用 Same	🥸 Ethan
○ 諸勿開放此程式使用 Skype	
這是什麼意思?	● ● ● A 泰選 的電話號碼或 Skype 報號
	1912 ◎ - ≓上線 8,688,523 個用戶上線中

Step 3. 確認TR-10正常使用中

軟硬體皆安裝設定完成之後,電腦桌面右下角會出現IPEVO Control Center圖示,表示TR-10正常連線 運作中,可以開始使用TR-10。



4. 如何使用TR-10

4-1 呼叫Skype

在使用TR-10之前,必須先開啟電腦裡的Skype應用軟體。

當您需要把Skype軟體叫出來使用時,不必用滑鼠去點選電腦桌面工作列中的圖示,只需直接在 TR-10面板上按下「Skype呼叫鍵」,Skype軟體視窗會立刻跳出,顯現在電腦螢幕上。



4-2 撥打電話

1. 撥打Skype聯絡人

當Skype軟體視窗跳出後,若想用TR-10撥打給「Skype聯絡人」名單上的任一對象,直接用滑鼠點 選該通話對象,然後按下TR-10面板上的「接聽/撥出/保留鍵」,此時,會聽到從TR-10傳來的撥 接鈴聲,接通後可進行通話。在通話期間,TR-10按鍵下方的LED會持續發亮。結束通話時,直接在 TR-10面板上按下「掛斷鍵」即可。



4. 如何使用TR-10

2. 撥打Skype多方通話

Step 1.

若想同時撥打給兩人以上,同時進行多方通話,先點選Skype軟體視窗的「建立多方通話」選項後, 會立即跳出「多方通話」視窗。

S PChome-Skype (TM)		S. PChome-Skype (TM) - 多方通話		
稽案 植桃(乙) 聯絡人(Y) 功	能(X) 通信(甲) 說明(Y)	▲ 多古藻畦		
😋 • Skype	€ 20.00	973 maa		
🚨 聯絡人 🛅 級號 📍	Chome Dansa	Skype 多方通話可以同時讓 Skype 聯絡人與	(傳統電話號碼一起加入。	
●新聞間絡人 /2 按章 Ski	ype 用戶 🎪 建立多方通路			
◎ 群組: 所有點給人	00	所有聯絡人:	参與會議者(最多9人+主持人):	
Q (199451)	(D)/981111/86110	O ATT ALTERNET	5	
Q. 4800		C) #TERMINE TO		
🖏 ittuar		Character and the		
Communes and	E	O Incal all a succession		
Carson Bulletin	•			
C. B. Jaco Den		Contemport		
Q 1000 TO 1000				
Carles .		加入 >>		
O THE OTHER DOMES		式輸入一組織語號碼		
		····································		
0 CO	77-52		City College College	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ift Skype flitt -	III.^, >>	<< 04	
Q• ≓ 上線	5,316,392 個用戶上線中		sta [Mt2H

Step 2.

在「聯絡人名單」中點選加入想要同步通話的對象群,然後按下「開始」鍵,即會看到Skype視窗出現多方通話之撥號畫面,接通後,即可透過TR-10進行多方通話。

S PChome-Skype (TM) 多方通話		TCheme Skrpe (TM)	
多方通話		編末 後親(2) 配紙人(7) 15800 Q→ 5kype	6 20.00
Skype 多方通話可以同時讓 Skype 联络	人與傳統電話號碼一起加入。	Service ○ Service :	 (1) 多方動語[6] (2) 非正確実給所有人
所有財協人: ③ 二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、	参與會議者(最多9人+主持人): ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Skype (土地) (土地)	8397
■ 輸入本地電話發送 臺湾 加入、>>	<<格除	H B	a w
	- 12(th) (Rojn	6475,412 個月戶上錄9

3. 撥打SkypeOut

若想用Skype撥打給一般室內電話、手機或國際電話,在呼叫出 Skype軟體視窗後,按下TR-10面板上的「Skype呼叫鍵」,將 Skype視窗畫面切換到「撥號」標籤頁,鍵入欲撥號碼後,直接 在TR-10面板按下「接聽/撥出/保留鍵」即可。結束通話時, 直接在TR-10面板上按下「掛斷鍵」即可。



4-3 接電話

當有人打電話給您時,TR-10會發出來電鈴聲,同時TR-10的LED會持續快速閃綠色,這時直接按下 TR-10面板上的「接聽/撥出/保留鍵」,即可接聽。結束通話時,直接在TR-10面板上按下「掛斷 鍵」即可。

4-4 切換免持聽筒/話機模式

TR-10提供你二種不同的通話模式,選擇免持聽筒,給你長時間個人免持暢談無負擔,更可以支援多 人多方同步對談;切換至話機模式時,讓你完全保留通話隱私,就像使用一般USB話機。若要把免持 聽筒改為話機模式,只需切換TR-10側面的切換開關,當TR-10為話機模式下,LED會持續顯示綠燈。



4. 如何使用TR-10

4-5 使用錄音功能

音質絕佳的TR-10除了可搭配Skype軟體使用外,方便實用的錄音功能更讓TR-10搖身一變成為你最佳的個人收音麥克風,可錄製個人錄音節目,上傳到個人podcast,讓全世界都聽到你的聲音,更可以進行雙向會議記錄,當要使用錄音功能時,只需在TR-10上按下「錄音鍵」便可進行相關錄音操作。 TR-10錄音軟體提供之雙向錄音功能,支援Skype 3.0以上版本。

開始錄音前,可先在freeREC中進行相關錄音設定,包括錄音裝置選擇、錄音格式、錄音品質設定、 檔案名稱、錄音檔案存放位置等(錄音程式詳細設定操作請見「freeRec使用説明」。

Step 1.

按下TR-10上的「錄音鍵」,電腦螢幕會跳出TR-10錄音程式主畫面,同時開始進行錄音,此時,錄 音程式也會顯示出「RECORDING」字樣,以及錄音格式、錄音時間等資訊。

	freeREC		A D
MP3 16.0K 64Kbits	s Mono 00:00	: 14	功能設定
			,風靜音 ;風感度自動調整
○ □ □ ○ □ P 檔案名稱	EVO Audio 長度	(®) <	* 日 大小
複製 貼上 刪除	更名		

4. 如何使用TR-10

Step 2.

如欲暫停或停止錄音,在TR-10按下「暫停」或「停止」即可;也可以在錄音程式主畫面進行操作。

Step 3.

錄音完成時,按下「停止」,檔案會自動儲存於預設的存檔位置,在錄音程式主畫面中會看到剛錄 好的錄音檔案,便可開啟聆聽此錄音檔。

	freeREC		E C
1P3 16.0K 64Kbits	: Mono		功能設定
IIIII READY	00:00	:00	炎克風測試
(=)		▶ ● 塗克	風靜音
			風感度自動調整
	VU Audio	· · ·	-()
備茶名碑 20061212 0000 mp3	長度 00:00:38	日州 12/12/06	大小 0.29 MB
nananan az ⇒ 20020 mana.			

4-6 調整TR-10音量

調整TR-10的音量有兩種方式,一是利用TR-10面板上的音量鍵,以調整音量大小;另一種調整方式,開啟「IPEVO Control Center」視窗後,在「TR-10音量調整」項目上調整「喇叭音量」。(請參 閱説明:如何使用「IPEVO Control Center」)

4-7 在通話中將麥克風靜音

在通話過程中,若需暫時將麥克風的音量關閉,直接按下TR-10面板上的「靜音鍵」即可。若想恢復 麥克風,再按一下「靜音鍵」即可恢復。

5. 如何使用IPEVO Control Center

5-1 呼叫「IPEVO Control Center」程式

安裝TR-10驅動程式後,電腦桌面右下方工作列會出現「IPEVO Control Center」圖示,以滑鼠雙擊該圖示,即可開啟「IPEVO Control Center」視窗。



義置名稱	混音器名稱	劉體版本
R-10	TR-10	0.6
設定 錄音]	¢æ	
计量校定 聲音輸出:		□##
壁音輸入:	·	
kype #IRMS	t	
聲音輸出:	TR-10	~
聲音輸入:	TR-10	~
鈴聲裝置:	TR-10	•
B 170 10 07 28 MA	CO BUILT NO	(漢)學
如此 開發現 高系統	音动势起 音效控制面板	

5-2 音訊設定

開啟「IPEVO Control Center」視窗後,將「Skype音訊裝置選擇」項目中的「聲音輸出」、「聲音輸入」、「鈴響裝置」三項音效裝置,均改成「TR-10」音效裝置。

売置名稱 R-10	混音器名稱 TR-10	新銀版本 0.6
設定 錄音]	ŧæ.	
1量設定 聲音輸出:		
聲音輸入:		-
kype 音訊號書	t	
聲音輸出:	TR-10	×
壁音輸入:	TR-10	~
鈴聲裝置:	TR-10	~
		復慶
國系統預於	音訳装置	
	首双控制的权	

5-3 改變程式介面語言

在電腦桌面右下角的IPEVO Control Center按滑鼠右鍵,此處可選擇使用中文或英文程式介面語言。



6-1 開啟freeREC

當要使用錄音功能時,只需在TR-10上按下「錄音鍵」,便可開始進行錄音。

	freeREC		U
MP3 16.0K 64Kbits	Mono		功能設定
::::: READY	00:00	00	麥克風測試
ee (<u></u>)		 ▶ 麥克	風靜音
			風感度自動調整
• O O > 6 🗅 PE	VO Audio	💌 🔶 💌	
檔案名稱	長度	日期	大小

錄音前,可先在錄音程式主畫面中設定錄音檔案欲存放位置,可自行選擇錄音檔錄製完成後自動儲存的位置,預設路徑是存放在「我的文件(My Documents)」中新增的「IPEVO Audio」資料夾。



6-2 調整一般錄音設定

開啟「freeREC」主畫面後,在軟體介面中點選「功能設定」,即可開啟錄音軟體之功能設定選項, 預設頁面為「一般設定」分頁,在此分頁中可進行相關錄音設定。修改設定完成後,按下「確定」 完成修改。

	freeREC		E-1 Feb
MP3 16.0K 64Kbits	s Mono 00:00:	00	功能設定 豪克風測試
	EVO Audio	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	風靜音 風感度目動調整 + _
檔案名稱	長度	日期	大小
根製 貼上 刪除	更名		

功能設定		
 一般設定 装置設定 錄音格式 ○ WAV 音訊設定 Sample Rate 16.0 	個人化設定 關加 ⊙MP3 K ▼ Bit Rate	€ 64Kbits
檔案名稱設定 ● 日期 + 序號	○ 自訂檔名:	Record_File
●随機迴播模式 ● 迴播三秒	○迴播六秒	○迴播十秒
		確定 取消

1. 錄音格式:

可視個人需求選擇錄音格式為「WAV」檔或「MP3」檔案。

(附註:請注意此處錄音格式所提供之選擇中,「MP3格式」及其連帶設定功能,依據不同販售國家,可能會 有無法提供之情況,特此告知)。

2. 音訊設定:

依據所選擇之錄音格式,將可進行相關錄音品質設定;「WAV」格式下可設定Sample Rate 錄音取 樣頻率,最高可達44.1K;「MP3」格式下可設定Sample Rate 錄音取樣頻率、Bit Rate等兩種設定, Sample Rate 錄音取樣頻率最高可達44.1K、Bit Rate位元傳輸率最高達256K bits。

3. 檔案名稱設定:

可選擇設定檔案名稱為預設的「日期+時間」,或是視個人需求自訂檔案名稱。

4. 隨機迴播模式:

在此設定所需的迴播時間,可視需求設定倒退重複播放之秒數,共有三秒、六秒、十秒三種選擇; 回到TR-10錄音程式主畫面時,在任何錄音檔播放途中,按下面板上「隨機迴播」按鍵,即可依先前 設定的迴播秒數,重複聆聽沒聽清楚的部分。

6-3 調整錄音裝置

開啟「freeREC」主畫面後,在軟體介面中點選「功能設定」,即可開啟錄音軟體之功能設定選項, 切換頁面到「裝置設定」分頁,以進行錄音裝置設定。將「錄音裝置」和「播放裝置」的下拉選單 內容,改為「TR-10」後按下「確定」,此時會跳出「偵測到播放裝置改變」的視窗,按下確定鍵 後,freeREC會立即自動重新開啟並生效。



一般說定	硬置放定	國人化	史定 關於		
	练官员	ŧ፼::	TR-10	*	
	播放發	· 置,	TR-10	~	

伯淵到播放裝置改變	X
便用新設定裝置需要重新開留錄音軟體。 按「確定」,則立即白動重新開啓錄音軟體。 按「取消」,則維持原設定裝置。	
確定取消	

6-4 麥克風測試與音量控制

開啟「freeREC」後,可直接在主畫面上進行音量調整與麥克風測試

1. 音量控制:

在主畫面中可調整錄音軟體所設定的音效裝置之音量大小;同時也可選擇「麥克風靜音」與「麥克 風感度自動調整」功能。

	freeREC		98
MP3 16.0K 64Kbit	s Mono 00:00	1100	功能設定 修克風測賦
	PEVO Audio	▶ ● 麥克 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	图辞音 图感度目動調整
植案名稱	長度	日期	大小
複製 <u>防上</u> 刪除	更名		

2. 麥克風測試:

使用TR-10錄音前,可先進行麥克風測試,確認TR-10已連接完成可正常收音。選擇下圖紅框線標示處「麥克風測試」來進行測試。按下該選項後,會有倒數15秒的麥克風測試時間,請對著TR-10正常 講話,此時會看到控制台左方之綠色橫桿來回跑動,表示麥克風收音正常,即可開始使用TR-10進行 錄音。

	freeREC		A
MP3 16.0K 64Kbits	s Mono		功能設定
::: MIC Testing	00:00	:11	麥克風測試
		一麥克	風靜音
			風感度自動調整
00000000	EVO Audio	· · ·	+
檔案名稱	長度	日期	大小

6-5 個人化設定-改變程式介面語言與更換面板

開啟「freeREC」主畫面後,在軟體介面中點點「功能設定」,即可開啟錄音軟體之功能設定選項, 切換頁面到「個人化設定」分頁,以進行程式介面語言變更與錄音程式面板更換。

f	reeREC		
MP3 16.0K 64Kbits M	lono		功能設定
::::: READY	00:00	:00	麥克風測試
(m)		→>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	图都音
1-			風感度自動調整
	Audio		
檔案名稱	長度	日期	大小
	-		

功齕設定			
一般設定 裝置調	設定 個人化設定 關防	\$]
	●繁體中交	🔿 English	
_ 面板選擇			
面板様式:	Black-Green		
	Black-Green Black-Orange		
		確定	取消

1. 語言選擇:

在此處可選擇使用「freeREC」的中文或英文程式介面語言。

2. 面板選擇:

在此處可更換「freeREC」的不同風格面板,共提供三種面板樣式,可依據喜好選擇更換。

7-1 如果不小心選擇了「請勿開放此程式使用Skype」,該如何變更設定? Step 1.

在安裝TR-10驅動程式之後,電腦桌面會出現Skype的警告畫面,原本應選「永久開放此程式使用 Skype」,但若不小心點選「請勿開放此程式使用Skype」,這時,開啟Skype軟體視窗,從「功能」 項目的下拉選單中點選「設定選項」。



Step 2.

進入「設定選項」視窗後,首先點選「隱私」標籤頁,然後點選「管理其它程式使用Skype的權限」 項目。



Step 3.

進入「管理其它程式使用Skype的權限」頁面後,點選IPEVO Control Center,然後按下「變更」鍵, 即會出現Skype警告畫面。

PChome-Skype (TM) - 管理 API 存取控制 管理 API 存取控制	
名字: IPEVO Control Center.exe 出版商: IPEVO 開放使用 Skype	樂更 私称
19 Onor	
	Sime

Step 4.

這時,將您不小心點選的「請勿開放此程式使用Skype」,改成「永久開放此程式使用Skype」選項,然後按「確認」鍵。

S PChome	-Skype (TM) - 管理 API 存取控制	×
9	管理 API 存取控制	
	 名字: IPEVO Control Center.exe 出版意: IPEVO 永久閣放此程式使用 Skype 這次閣放此程式使用 Skype,但在未來同樣橫況下諸両詢問我 諸勿閣放此程式使用 Skype 這是什麼意思? 	

Step 5.

改完設定,進入下列畫面時,可檢視一下此時IPEVO Control Center軟體區塊下方是否出現「並排黑 色相反向箭頭」,如有出現即表示已改為「永久開放使用」狀態。

 名字: IPEVO CO 出版商: IPEVO 開放使用 Skype	ontrol Center.ex	e Center\ID	UC10	變更 移除
	the Encolociation and	and the second		

7-2 使用TR-10通話,但對方聽不到我的聲音

當通話時對方聽不到自己的聲音,很可能是誤把麥克風的音量調整成靜音狀態,檢查一下TR-10面板 上按鍵下方的LED是否出現紅燈,若是的話,直接按下TR-10話機上的「靜音」鍵來消除靜音狀態, 讓LED呈現綠燈狀態,保持正常通話音量。

7-3 電腦已接上TR-10,但Skype的聲音還是從電腦喇叭出來,沒從TR-10出來?

若Skype的聲音無法從TR-10播放出來,那麼請開啟「IPEVO Control Center」,在Skype音訊裝置選項中,將「聲音輸出」、「聲音輸入」、「鈴聲裝置」三個項目的下拉選單,分別改成「TR-10」音效裝置。

装置名籍	混音器名稱	封體版本
FR-10	TR-10	0.6
RIRE MER	RE	
8日10月 「「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」	- 0	DA8
聲音輸入:		
Sype BIRMS	t	
壁音輸出:	TR-10	2
壁音輸入:	TR-10	~
約聲裝置:	TR-10	
		0.19
用图示统例 式 開始机窗系统	目的形成 音效技制版版	

7-4 電腦接上TR-10後,其他軟體或遊戲的音效無法正常從喇叭發音?

請開啟IPEVO Control Center,在視窗系統預設音訊裝置中,開啟視窗系統音效控制面版,將音效播放及音效錄音的預設裝置,改成你電腦原本的音效卡裝置,其它音樂或遊戲軟體即可正常發音。

置列表			-	-	77 -0		
装置名籍	混音器名質	1310550本	音量	放音	「音訊」	語音	硬證
TR-10	TR-10	0.6	音效播放	k 陰診琴眉(D): HD Audio 後	方輸出		~
R股走 蜂音說	æ				音量(♡)		×N)
整音輸出:		048	音效錄音	。 積武装置(E)			
聲音輸入 :			18	HD Audio Al	リズ 輸入		v
Stope GIRME				[音量(の)	-165	84(C)
壁音輸出:	TR-10	~			or one		e @2111
壁音輸入:	TR-10	×	MIDI 音	業播放			
約聲裝置:	TR-10	×	7	目式装置(日)		· ^ +	1.00
		3259	ama	Microsoft GS	Wavelable 3 P	* 首加、	*
載這系統預設會	IN MAR				音量(<u>M</u>)		於B)
開始成立系统	<u> </u>		□只使用	預設装置(U)	1		

7-5 接上TR-10後, 電腦仍找不到此裝置?

當您將TR-10插入電腦的USB埠後,如果您的電腦無法自動偵測到時,您可以使用下面的方法來讓電 腦找到TR-10。

- 1. 將TR-10從您電腦的USB埠上拔出。
- 2. 再重新將TR-10插入至另一個USB埠。
- 3. 確認TR-10重新插入後,您的電腦是否能正常的偵測到話機。 (如果您的電腦仍然無法偵測到TR-10,那請繼續執行下個步驟)
- 4. 點選電腦桌面上的「我的電腦」按下滑鼠右鍵,然後選擇「內容」。



5. 點選「硬體」分頁後,再選擇「裝置管理員」。

系统內容
一般電腦名稱 使體 進階 自動更新 遠端
裝置管理員 裝置管理員列出所有安装在電腦上的硬體裝置。您可以 使用裝置管理員來變更裝置內容。 裝置管理員①
硬體設定檔 硬體設定檔讓您設定並儲存不同的硬體設定組。 硬體設定檔讓您設定並儲存不同的硬體設定組。
確定 取消 套用(金)

6. 進入裝置管理員選項後,選擇「執行」下的「硬體變更掃描」,來重新執行硬體掃描。



7. 掃描後,您的電腦應該能正確的抓到TR-10。



8. 產品保固與聯絡資訊

8. 產品保固與聯絡資訊

產品保固

本硬體產品TR-10 (以下簡稱本產品)是愛比科技股份有限公司(以下簡稱愛比科技)專為Skype通訊軟體 所設計的網路電話機,任何非使用本產品於Skype通訊服務使用之行為,均屬於非正常用途,愛比科 技對於因非正常使用所生之損壞,不提供產品保固服務。

愛比科技對本產品的保固責任限於下列條款:

- ◎ 本產品保固限於原購買國家有效。
- ◎ 本產品保固限於硬體產品,且使用者必須依愛比科技所建議之使用方法正常使用及儲存。
- ◎本產品保固期間為自購買起一年內,且非人為因素,如意外、濫用、誤用或是經過未授權的修 復、修改或解體,而導致本產品無法使用者。若因本產品瑕疵需退換貨時,請先將本產品送回原 購買處,並附上購買收據影本,退換貨後的保固期為原始保固期的剩餘時間。
- ◎ 本產品保固係由愛比科技提供,在保固期內若使用者發現產品不良,愛比科技可選擇:
 - (1) 使用全新或修理後的零件免費修理該產品。
 - (2) 以正常可使用的舊零件製造,在功能上與原來產品相當的產品來更換該產品。
 - (3) 以全新的產品做更換。

除外及限制條款

如愛比科技發現使用者在使用本產品有下列情形之一者,將拒絕提供產品保固服務:

- ◎ 若本產品被非愛比科技專業人員以外的人拆卸或解體
- ◎ 若本產品被不正常的配戴、使用或儲存
- ◎ 若本產品被使用於非正常之目的
- ◎ 若由外力造成之不良或不當的操作
- ◎ 若使用非本產品所附之配件造成之不良
- ◎ 若因網路品質造成通話品質不良

本協議明示的擔保條件,將取代所有其他的保證責任。愛比科技拒絕所有其他保證,其中包括(但不限於)適售 性、適合某特定用途以及不侵害他人權益之默示擔保責任,除愛比科技之外任何人都沒有權利對此擔保進行任 何修改、延伸或附加。



