

Tableau de raccourcis clavier

Voici la liste des raccourcis du IPEVO Visualizer:

(i) Modification de la taille de la fenêtre/interface utilisateur du Visualizer

Fonction	Mac	Windows
Basculer entre le mode plein écran et le mode fenêtre	option + enter	Alt + Enter
Quitter le mode plein écran	esc	Esc
Permuter entre une interface utilisateur normale et plus grande	option + M	Alt + M

(ii) Ouvrir une nouvelle fenêtre sur le Visualizer

Fonction	Mac	Windows
Ouvrir une nouvelle fenêtre	cmd+N	Ctrl+N

(iii) Contrôles

Fonction	Mac	Windows
Mise au point	F	F
Allumer/éteindre la lumière LED	L	L
Augmenter l'exposition]]

Diminuer l'exposition	[[
Verrouiller/déverrouiller l'exposition	\	\
Mise au point manuelle (infini)	;	;
Mise au point manuelle (macro)	,	,
Augmenter la balance des blancs	.	.
Diminuer la balance des blancs	,	,
Revenir à la balance des blancs automatique	/	/
Afficher/masquer la ligne de repère	ctrl + A	Ctrl + A
Afficher/masquer le quadrillage	ctrl + D	Ctrl + D
Parcourir les différents filtres vidéo	ctrl + F	Ctrl + F
Afficher/masquer le statut de la caméra	ctrl + I	Ctrl + I
Bloquer/reprendre l'affichage en temps réel	ctrl + P	Ctrl + P
Ouvrir la fenêtre texte vers parole	ctrl + T	Ctrl + T

Agrandir	ctrl + cmd + ↑	Ctrl + ↑
Réduire	ctrl + cmd + ↓	Ctrl + ↓
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre	ctrl + cmd + →	Ctrl + →
Tourner dans le sens antihoraire	ctrl + cmd + ←	Ctrl + ←
Miroir horizontal	ctrl + cmd + H	Ctrl + H
Miroir vertical	ctrl + cmd + V	Ctrl + V
Réinitialiser le zoom, pivoter et refléter	ctrl + cmd + R	Ctrl + R
Basculer entre les différents modes de fonctionnement	ctrl + 1~9	Ctrl + 0~9 (Windows 8 et versions ultérieures) Ctrl + 1~9 (Windows 7)
Exécuter la première fonction du mode de fonctionnement respectif	barre d'espace	barre d'espace
